

Inhaltsverzeichnis

1	Der Anfang	
1.1	Prüfliste der Einzelteile	1-1
1.2	Pflegehinweise für Ihr Notebook	1-2
1.2.1	Notebook	1-2
1.2.2	Netzteil	1-3
1.2.3	Akku	1-3
1.2.4	Reinigung und Wartung	1-3
1.2.5	Disketten	1-4
1.3	Das Notebook anschließen und einschalten...	1-6
1.4	Erstellung von Sicherungsdisketten	1-7
2	System-Tour	
2.1	Merkmale	2-1
2.2	Display (Bildschirm)	2-3
2.3	Interne Merkmale	2-5
2.3.1	Steuertasten	2-5
2.3.2	Statusanzeige	2-5
2.3.3	Lichtanzeige	2-6
2.4	Tastatur	2-7
2.4.1	Sondertasten	2-7
2.4.2	Eingebetteter Zahlenblock	2-7
2.4.3	Windows 95-Tasten	2-8
2.4.4	Hotkeys	2-9
2.4.5	Tastaturergonomie	2-11
2.5	Touchpad	2-12
2.6	Speichergeräte	2-14
2.7	Anschlüsse	2-15
2.7.1	Anschlüsse Rückseite	2-15
2.7.2	PC-Kartensteckplätze	2-16
2.8	Audio	2-18
2.9	Ihr Notebook sichern	2-19
2.9.1	Sicherheitskerbe	2-19
2.9.2	Paßwörter	2-19
3	Stromversorgung	
3.1	Akku	3-1
3.1.1	Merkmale des Akkus	3-1
3.1.2	Den Akku herausnehmen und installieren	3-2
3.1.3	Den Akku aufladen	3-3
3.1.4	Den Akkuladestand prüfen	3-4
3.1.5	Akkubenutzungszeit optimieren	3-5
3.1.6	Warnsignale bei schwachem Akku	3-6
3.2	Stromverwaltung	3-9

Inhaltsverzeichnis

3.2.1	Stromspararten	3-9
3.2.2	Advanced Power Management (APM)	3-14
4	Optionen	
4.1	Externer Monitor	4-1
4.2	Externe Tastatur und Zahlenblock	4-2
4.3	Externes Zeigegerät	4-3
4.4	Drucker	4-4
4.5	Audiogeräte	4-5
4.6	PC-Karten	4-6
4.7	Weitere Optionen	4-6
4.7.1	Zusätzliche Geräte zur Stromversorgung	4-6
4.7.2	Kabel	4-6
4.7.3	Externes CD-ROM-Laufwerk als Option	4-7
4.8	Aufrüstung von Hauptkomponenten	4-8
4.8.1	Speichererweiterung	4-8
4.8.2	Festplattenaufrüstung	4-10
5	Software	
5.1	System-Software	5-1
5.2	SafeOff	5-2
5.3	Sleep Manager	5-3
6	Setup	
6.1	Die System-BIOS aufrufen	6-2
6.1.1	Basic System Settings (Grundeinstellungen des Systems)	6-3
6.1.2	Startup Configuration (Konfiguration des Systemstarts)	6-4
6.1.3	Onboard Devices Configuration (Konfiguration integrierter Geräte)	6-5
6.1.4	System Security (Systemsicherheit) ..	6-6
6.1.5	Einstellungen von Power Manage- ment Settings (Stromverwaltung)	6-8
6.1.6	Load Default Settings (Standardeinstellungen laden)	6-10
7	Mit dem Notebook auf Reisen	
7.1	Reisevorbereitungen	7-1
7.2	Internationale Garantie für Reisende	7-3
7.3	Weltweite Unterstützung	7-4
8	Störungsbehebung	
8.1	Fragen und Antworten	8-1

Inhaltsverzeichnis

8.2	Fehlermeldungen	8-6
A	Technische Daten	