

Spis treści

Uwagi	
Wstęp	1
Podłączenie komputera	2
Pomoc	4
Pomoc techniczna	5
Zalecenia	6
Rozdział 1 Poznaj swój komputer	8
Właściwości	10
Wyświetlacz	12
Kontrolki	14
Klawiatura	16
Klawisze specjalne	16
Klawisze typu Lock	16
Klawiatura numeryczna	17
Klawisze Windows	19
Klawisze skrótu	20
Ergonomia klawiatury	24
Touchpad	25
Touchpad - podstawy	25
Konfiguracja klawiszy przewijania	27
Napędy dyskowe	28
Twardy dysk	28
EasaLink Combo Drive	28
Przylączanie i odłączanie EasaLink Combo Drive	28
Wymiana nośników	29
Odtwarzanie filmów DVD	30
Porty	31
Porty z lewej strony komputera	31
Porty w części tylnej komputera	32
Fax/Data modem	33
Szybki port podczerwieni	34
Port USB	34
Porty z prawej strony komputera	35
Gniazdo PC-Card	36
Audio	38
Regulacja głośności	38
Włączanie dźwięku 3D	38

Spis treści

Zabezpieczenie komputera	40
Zabezpieczenie mechaniczne	40
Hasła	40
Ustawianie haseł	41
Rozdział 2 Zasilanie z akumulatora	42
Akumulator	44
Charakterystyka akumulatora	44
Pierwsze użycie akumulatora	44
Instalacja i wyjmowanie akumulatora	45
Ładowanie akumulatora	47
Tryby ładowania	47
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora	47
Sposób użycia wskaźnika naładowania	48
Optymalizacja długości pracy akumulatora	48
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora	49
Zarządzanie energią	51
Tryby zarządzania energią	51
Tryb gotowości wyświetlacza	51
Tryb gotowości dysku twardego	52
Tryb gotowości	53
Tryb uśpienia	53
Tryb uśpienia (ACPI)	54
Zaawansowane zarządzanie energią (APM)	54
ACPI	55
Rozdział 3 Urządzenia peryferyjne i opcjonalne	56
Monitor zewnętrzny	58
Ustawienie wyświetlania na dwóch ekranach	58
Drukarka	60
Zewnętrzne urządzenie wskazujące	61
Zewnętrzna mysz PS/2	61
Zewnętrzna mysz szeregową	62
Zewnętrzna mysz USB	62
Zewnętrzna klawiatura	62
Urządzenia audio	63
PC Cards	64
Urządzenia USB	65
Opcje dodatkowe	66
Dodatkowe zasilanie	66

Spis treści

Akumulator	66
Zasilacz sieciowy	66
Kable	66
Y-kabel PS/2	66
Kabel do przesyłania danych	67
Rozbudowa komputera	68
Rozbudowa pamięci	68
Instalacja pamięci	68
Wymiana dysku twardego	69
Instalacja dysku twardego	70
Rozdział 4 Poruszanie się z komputerem	72
Odłączenie	74
Przenoszenie	75
Przygotowanie komputera	75
Co przynieść na krótkie spotkania	75
Co przynieść na długie spotkania	75
Zabranie komputera do domu	76
Przygotowanie komputera	76
Co zabrać ze sobą	76
Uwagi specjalne	76
Przygotowanie do pracy w domu	77
Podróżowanie z komputerem	78
Przygotowanie komputera	78
Co zabrać ze sobą	78
Uwagi specjalne	78
Podróżowanie z komputerem za granicę	79
Przygotowanie komputera	79
Co zabrać ze sobą	79
Uwagi specjalne	79
Rozdział 5 Oprogramowanie	80
Sleep Manager	83
Dostęp do Sleep Manager-a	84
Funkcje Sleep Manager-a	87
Tworzenie pliku wymiany	87
Usuwanie	89
Minimalizacja	89
Wyjście	89
Notebook Manager	90

Spis treści

Okno informacyjne	91
POST	93
Sekwencja startowa	94
Hasła	95
Ustawianie Power-On Password	96
Ustawianie Setup Password	97
Power Managment	98
Ustawianie opcji zaawansowanych	99
Urządzenie wyświetlania	100
Narzędzia BIOS	101
Używanie narzędzi BIOS	101
Informacje o systemie	102
Podstawowe parametry konfiguracyjne	104
Konfiguracja startowa	105
Ustawianie sekwencji startowej	107
Konfiguracja urządzeń komputera	108
Zabezpieczenia	109
Ustawianie hasła	110
Usuwanie hasła	111
Zmiana hasła	111
Zarządzanie energią	112
Ustawienie parametrów fabrycznych	114

Rozdział 6 Wykrywanie i usuwanie usterek.....115

Najczęściej zadawane pytania	117
Dodatkowe opcje w przypadku problemów	122
Posługiwanie się programem PC-Doctor	122
Informacje o serwisie	123
Komunikaty błędów	124

Dodatek A Specyfikacja.....127