

Wstęp

Instrukcja obsługi opisuje możliwości rodziny komputerów przenośnych TravelMate 730. Komputery te zostały wyposażone między innymi w: CardBus, 16-bitową stereofoniczną kartę dźwiękową, kartę graficzną AGP, port podczerwieni, wewnętrzne urządzenie wskazujące (touchpad), gniazdo USB, wszystkie napędy dyskowe zintegrowane z komputerem.

Instrukcja obsługi powinna pomóc w znalezieniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi i posługiwania się komputerem.

Zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i innymi materiałami dostarczonymi z komputerem przed jego pierwszym użyciem.

Wskazane jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi używania oprogramowania dostarczonego z komputerem. Można je znaleźć w plikach pomocy dołączanych do każdego programu.

Podłączenie komputera

Podłączenie komputera jest bardzo proste.

1. Włóż akumulator do gniazda baterii i zabezpiecz go przed wysunięciem pokrywą.



Notatka: *Przed pierwszym użyciem akumulatora naładuj go do pełna, a następnie odłącz zasilacz sieciowy i używając komputer maksymalnie rozładuj. Powtórz operację, aby przygotować akumulator do użytkowania.*

2. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania komputera w jego tylnej części i gniazda sieci energetycznej.



3. Przesuń zatrzask pokryw w lewo i otwórz wyświetlacz. W celu uruchomienia komputera przesunąć włącznik jak na rysunku. Po teście POST zacznie uruchamiać się system Windows.



.....

Notatka: W celu wyłączenia komputera przesunąć włącznik i przytrzymać około czterech sekund. Jeżeli używasz systemu Windows 98, zalecamy użycie polecenia programowego wyłączenia komputera. Po wyłączeniu komputera możesz włączyć go powtórnie po około dwóch sekundach.

Wyłączenie komputera

Są trzy metody wyłączenia komputera.

- Wyłączenie za pomocą polecenia **Shut Down...** z poziomu Windows
Kliknij na **Start**, **Shut Down...**, wybierz Shut down; potem kliknij na **OK**
- Wyłączenie z użyciem włącznika sieciowego.



.....

Notatka: Możesz również użyć włącznika sieciowego w funkcjach zarządzania energią. Więcej szczegółów w rozdziale **Zarządzanie energią**.

- Użycie własnych funkcji stosowanych w zarządzaniu energią.

Komputer można też wyłączyć przez zamknięcie pokrywy wyświetlacza lub przez wciśnięcie klawiszy skrótu **Fn-F4**. Więcej szczegółów w rozdziale **Zarządzanie energią**



.....

Notatka: Jeżeli nie możesz wyłączyć komputera w sposób normalny przesun włącznik i przytrzymaj około czterech sekund. Po wyłączeniu komputera możesz włączyć go powtórnie po około dwóch sekundach.

Pomoc

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje o użytkowaniu komputera TravelMate serii 730. Zapoznaj się z nią uważnie. W podróży można korzystać z podręcznej pomocy w postaci plików zawartych na dysku twardym.

Dostęp

Zastosuj się do poniższych wskazówek aby skorzystać z pomocy:

1. Kliknij przycisk **Start** w pasku zadań.
2. Wybierz **Programy**.
3. Kliknij na **TravelMate Users Guide**.

Przy pomocy hipertekstu i hypergrafiki w prosty sposób odnajdziesz potrzebne informacje. Ilustracje i opisy podpowiadają jak poprawnie posługiwać się komputerem.



Notatka: Jeśli *Adobe Acrobat Reader* nie został zainstalowany należy uruchomić program instalacyjny wybierając **TravelMate Users Guide** . Postępując zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie monitora zainstalować ten program.

Aby wiedzieć jak używać Adobe Acrobat Reader skorzystaj z plików **Pomocy**.

Pomoc techniczna

Oprócz standardowej gwarancji dostarczanej w momencie zakupu, komputer zaopatrzony jest w gwarancję międzynarodową (International Travelers Warranty (ITW)) pomocną w czasie podróży. Międzynarodowa sieć serwisowa zapewni pomoc w przypadku problemów z komputerem.

Książeczka gwarancji ITW dostarczana jest razem z komputerem. Zawiera wszystkie niezbędne informacje o programie ITW z listą autoryzowanych punktów serwisowych na świecie. Zapoznaj się z tymi informacjami bardzo uważnie przed podróżą.

Zawsze miej przy sobie książeczkę gwarancji ITW, zwłaszcza jeżeli podróżujesz, w razie konieczności korzystania z serwisu będzie niezbędna. W książeczce gwarancji umieść też dowód zakupu.

Jeżeli kraj w którym przebywasz nie posiada autoryzowanego centrum serwisowego, możesz skorzystać z pomocy najbliższego biura.



Notatka: Jeśli posiadasz połączenie do Internetu, pod adresem <http://www.acer.com/> znajdziesz wszelkie informacje o naszych autoryzowanych punktach serwisowych, a także o naszych produktach.

Zalecenia

Komputer

Aby komputer działał długo i poprawnie:

- Nie narażaj komputera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie ustawiaj go w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie narażaj komputera na działanie temperatur poniżej 0 i powyżej 50 stopni Celsjusza.

- Nie zbliżaj komputera do silnego pola magnetycznego.
- Nie narażaj komputera na deszcz lub wilgoć.
- Nie wylewaj wody ani żadnych płynów na komputer.
- Nie narażaj komputera na uderzenia lub wibracje.
- Nie narażaj komputera na kurz i brud.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na komputerze.
- Nie ustawiaj komputera na niestabilnych powierzchniach.

Zasilacz sieciowy

Zapoznaj się z uwagami poniżej:

- Nie podłączaj do zasilacza innych urządzeń.
- Uważaj na kable zasilacza, nie układaj przedmiotów na zasilaczu.
- Przy wyłączaniu wtyczki chwytaj za wtyczkę, nie za kabel.
- Jeśli korzystasz dodatkowo z zewnętrznego przedłużacza lub rozdzielacza, zwróć uwagę aby nie był zbyt obciążony przez różne urządzenia.

Akumulator

Poniżej znajdziesz parę wskazówek dotyczących obsługi akumulatora:

- Używaj tylko akumulatorów zalecanych przez producenta komputera. Przed wyjęciem akumulatora wyłącz komputer.
- Nie rozbieraj akumulatora, nie pozwalaj na zabawę akumulatorem przez dzieci.
- Zużyty akumulator wyrzucić tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Nie wyrzucaj go do śmieci.

Czyszczenie i serwis

Podczas czyszczenia komputera zwróć uwagę na:

1. Wyłącz komputer i wyjmij akumulator.
2. Odłącz zasilacz sieciowy.
3. Używaj miękkiej wilgotnej ściereczki, nie używaj środków w postaci cieczy lub aerozoli.

Skontaktuj się z serwisem, jeżeli:

- Komputer został uszkodzony mechanicznie, np. upadł.

- Komputer został zalany cieczą.
- Komputer nie pracuje normalnie.