

Festplattentypen

Typ	Zylinder	Köpfe	Schreib- Vorkomp.	Sektoren pro Spur	Kapazität
1	306	4	128	17	10
2	615	4	300	17	21
3	615	6	300	17	32
4	940	8	512	17	65
5	940	6	512	17	49
6	615	4	Leer	17	21
7	462	8	256	17	32
8	733	5	Leer	17	31
9	900	15	Leer	17	117
10	820	3	Leer	17	21
11	855	5	Leer	17	37
12	855	7	Leer	17	52
13	306	8	128	17	21
14	733	7	Leer	17	44
15	Reserviert				
16	612	4	0	17	21
17	977	5	300	17	42
18	977	7	Leer	17	59
19	1024	7	512	17	62
20	733	5	300	17	31

Typ	Zylinder	Köpfe	Schreib- Vorkomp.	Sektoren pro Spur	Kapazität
21	733	7	300	17	44
22	733	5	300	17	31
23	306	4	0	17	10
24	612	4	305	17	21
25	612	2	300	17	10
26	614	4	Leer	17	21
27	820	6	Leer	17	42
28	977	5	Leer	17	42
29	1218	15	Leer	36	336
30	1224	15	Leer	17	159
31	823	10	512	17	71
32	809	6	128	17	42
33	830	7	Leer	17	50
34	830	10	Leer	17	72
35	1024	5	Leer	17	44
36	1024	8	Leer	17	71
37	615	8	128	17	42
38	1024	8	Leer	26	109
39	925	9	Leer	17	72
User	Benutzerdefiniert				
Auto	Automatisch definiert				

Das System unterstützt die folgenden 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerke:

Hersteller	Modell	Kapazität
Seagate	ST9385AG	340 MB
	ST9655AG	524 MB
	ST9420	420 MB
Quantum	DA341AT	325 MB
	DA514AT	514 MB
IBM	DVAA-2810	810 MB

Den unbeschriebenen Platz in der obigen Tabelle können Sie zur Aufzeichnung zusätzlicher, in Zukunft erwerbbarer Festplatten benutzen.



Setzen Sie den Festplattentyp im Setup auf [Auto], um störungsfreie Festplattenwechsel vornehmen zu können.