

## ***Wie Sie anfangen***

---

Wir freuen uns, daß Sie sich für das Data/Fax/Voice AcerModem 56 entschieden haben. Dieses Modem ist eine Innovation im High-speed Design und macht das elektronische Kommunizieren schneller und einfacher. Es enthält eine voll-duplex Gegensprechfunktion, die eine gleichzeitige Zweiwege-Konversation zuläßt, so daß man sowohl frei sprechen als auch eine Telefonkonferenz abhalten kann.

Dieses Handbuch zeigt Ihnen, wie man das Modem installiert und ordnungsgemäß verwendet, damit Sie dessen Vorteile und Funktionen voll nutzen können. Im Anhang finden Sie eine Liste, anhand derer Sie kleinere Fehler oder Probleme mit dem Modem schnell selbst feststellen und beheben können.

### **1.1      Lieferumfang**

Im Lieferumfang müssen folgende Teile vorhanden sein. Bitte überprüfen Sie das:

- Externes Modem
- Telefonkabel
- RS232 serielles Kabel
- AC Netzadapter
- Benutzerhandbuch
- Treiberdiskette
- Modem Software CD

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

---

## **1.2 Systemanforderungen**

Bevor Sie loslegen, stellen Sie bitte erst sicher, daß Ihr System die folgenden Auflagen erfüllt:

- 486 (oder höher) IBM-kompatibler PC
- Mindestens 8 MB Speicher
- DOS 5.0 (oder höher) Windows 3.1, Windows 95, oder Windows NT 4.0 Betriebssystem