

**ASPIRE** ONE **Serije**

Kratki vodič

**Tvrtka ne zastupa niti jamči, izravno niti neizravno u svezi ovdje navedenih sadržaja i posebice poriče pretpostavljena jamstva mogućnosti prodaje ili pogodnosti za određenu svrhu. Isključuje se i bilo kakva odgovornost za pogreške (poput tiskarskih ili stvarnih pogrešaka i sl.) sadržanih u ovoj publikaciji.**

Povremeno su moguće izmjene informacija u ovoj publikaciji bez obveze obavješćivanja o toj promjeni ili preradi. Promjene će biti uključene u nova izdanja ovog priručnika ili dodatne dokumentacije i publikacija. Tvrtka ne zastupa niti jamči, izravno niti neizravno u svezi ovdje navedenih sadržaja i posebice poriče pretpostavljena jamstva mogućnosti prodaje ili pogodnosti za određenu svrhu.

Zapišite broj modela, serijski broj, datum kupnje i mjesto kupnje u dolje predviđeni prostor. Serijski broj i broj modela su zapisani na etiketi naljepljenoj na Vaše računalo. Sva prijepiska u svezi všeg uređaja mora sadržavati serijski broj, broj modela i podatke o kupnji.

Nijedan dio ove publikacije ne može biti reproduciran, pohranjen u sustav za učitavanje ili prenijet, u bilo kojem obliku ili putem bilo kojih sredstava, elektronički, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pismene dozvole tvrtke Acer Incorporated.

Aspire one serije prijenosno osobno računalo

Broj modela: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Datum kupnje: \_\_\_\_\_

Mjesto kupnje: \_\_\_\_\_

Acer i Acer logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Acer Incorporated. Imena proizvoda ili zaštitni znakovi drugih tvrtki su ovdje korišteni samo za svrhe identifikacije i pripadaju njihovim odgovarajućim tvrtkama.

## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	KAV10
Machine type:	Aspire one
SKU number:	Aspire one-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

# CE Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited  
3F, No. 168 Xizang Medium Road, Huangpu District,  
Shanghai, China

Contact person: Mr. Easy Lai  
Tel: 886-2-8691-3089, Fax: 886-2-8691-3000  
E-mail: easy\_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC	Trade name: Acer
Model number: KAV10	Machine type: <i>Aspire one</i>
SKU number: <i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)	

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue complying with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to products with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to products with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005



Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (applies to productst with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| • Article 3.1(a) Health and Safety | • Article 3.1(b) EMC  |
| • EN60950-1:2001+ A11:2004         | • EN301 489-1 V1.4.1  |
| • EN50371:2002                     | • EN301 489-3 V1.4.1  |
|                                    | • EN301 489-17 V1.2.1 |
- 
- Article 3.2 Spectrum Usages
  - EN300 220-3 V1.1.1
  - EN300 328 V1.6.1
  - EN300 440-2 V1.1.2
  - EN301 893 V1.2.3

CE Issued Date: 29 February 2008


*Easy Lai*

Easy Lai / Director  
Acer Computer (Shanghai) Limited

29 Feb 2008

Date

## Na samom početku



Slikovni prikazi služe samo za ilustraciju. Stvarne specifikacije proizvoda mogu varirati.

## Prvo osnovne stvari

Željeli bismo vam zahvaliti na izboru Acer prijenosnog računala koje će vam poslužiti kamo god krenuli.

### Vaši vodiči

Kako bismo vam pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, pripremili smo skupinu vodiča\*:

Na prvom mjestu, poster Kratki vodič pomaže pri početnim postupcima i postavljanju vašeg računala.

Priručnik za aplikaciju upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala. Za više informacija o tome kako vam vaše računalo može pomoći da budete produktivniji, molimo, pogledajte AcerSystem Korisnički vodič. Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Nadalje, sadrži informacije o jamstvima i osnovne obavijesti o propisima i sigurnosti za vaš prijenosnik. On je dostupan u Portable Document Formatu (PDF) i dolazi prethodno učitani u Vaš prijenosnik. Informacije za vašu sigurnost i udobnost.



Napomena: Pregled dokumenta zahtijeva Adobe Reader. Ako Adobe Reader nije instaliran na vaše računalo, klik na AcerSystem User Guide (AcerSystem Korisnički vodič) najprije će pokrenuti program za instalaciju Adobe Readera. Slijedite upute na zaslonu da biste završili instalaciju. Za upute kako koristiti Adobe Reader, pristupite izborniku Pomoć i podrška.



\* **VAŽNA NAPOMENA:** Molimo primite na znanje da su spomenuti priručnici, bilo u ispisanom ili elektronskom obliku, ovdje samo za vašu obavijest te da, osim spomenutog u izričitim jamstvenim informacijama sadržanim u AcerSystem Korisničkom priručniku, ništa sadržano u njima ne predstavlja Acer-ova jamstva ili uvjete vezane uz proizvod koji se kupili. Acer se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za greške sadržane u priručnicima.


# Konfiguracija mreže

Ovaj vodič pomoći će vam podesiti postavke vaše LAN i bežične mreže kako bi bilo moguće spajanje na internet.

## Podešavanje LAN veze

Jednostavno uključite LAN kabel na ulaz Ethernet (RJ-45). Pogledajte **"Pogled s lijeve strane" na stranici 10** kako bi uočili položaj Ethernet ulaza.

## Podešavanje bežične veze

- 1. Uključite bežični LAN pomoću prekidača na prednjoj strani *Aspire one*.
- 2. Kliknite na sličicu  u dijelu sustava i odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite spojiti.




## Umetnite 3G SIM karticu





Uklonite bateriju i pažljivo umetnite 3G SIM karticu u utor za 3G SIM karticu. Pogledajte **"Pogled nacrt" na stranici 11** za lokaciju utora za 3G SIM karticu.

# Upoznajte vaš *Aspire one*


Nakon podešavanja računala kako je prikazano u dijelu Na samom početku, dopustite nam kratki prikaz vašeg novog Acer prijenosnog računala.









## Pogled odozgo


#	Ikona	Stavka	Opis
1		Acer Crystal Eye web kamera	Web kamera za video komunikaciju.
2		Mikrofon	Unutarnji mikrofon za snimanje zvuka.
3		Zaslon prikaza	Poznat i pod nazivom zaslon s tekućim kristalima (LCD), prikazuje izlaz računala.
4		Tipka/indikator Bluetooth komunikacije	Omogućava/onemogućava Bluetooth funkciju. Pokazuje stanje Bluetooth komunikacije. (samo za određene modele)
5		Indikatori stanja	Diode koje emitiraju svjetlo (LED) koje se uključuju kako bi pokazale stanje funkcija i komponenti računala.
6		Tipkovnica	Za unos podataka u vaše računalo.
7		Dodirna ploča	Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji funkcionira kao računalni miš.
8		Indikator napajanja	Pokazuje stanje napajanja računala.
9		Tipke (lijeva i desna)	Lijeva i desna tipka funkcionira kao lijeva i desna tipka miša.
10		Indikator bežične LAN komunikacije	Pokazuje stanje bežične LAN komunikacije.
11		Tipka napajanja/indikator	Uključuje i isključuje računalo.

Pogled sprijeda izbliza




#	Ikona	Stavka	Opis
1		Prekidač za bežičnu komunikaciju	Omogućava/onemogućava bežičnu funkciju.

Pogled s lijeve strane




2		Priključak vanjskog ekrana (VGA)	Povezuje se sa uređajem za prikaz (npr. vanjskim monitorom, LCD projektorom)..
3		Ethernet (RJ-45) priključak	Povezuje se na Ethernet 10/100-baziranu mrežu.
4		Utori za provjetravanje i ventilator za hlađenje	Omogućavaju računalu da ostane hladno, čak i nakon dugotrajne uporabe. Napomena: ne prekrivajte niti ograničavajte otvor ventilatora.
5		USB 2.0 priključak	Povezuje se s USB 2.0 uređajima (npr. USB miš).
6		Utičnica za slušalice/ zvučnike/line-out	Povezuje se s line-out audio uređajima (npr. zvučnicima, slušalicama).
7		Utičnica ulaza za mikrofona	Prihvaća ulaz iz vanjskih mikrofona.
8		Više-u-jednom čitač kartice	Prihvaća Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) kartice. Napomena: Gurnite za uklanjanje/postavljanje kartice. U bilo koje vrijeme samo jedna kartica može biti stavljena u pogon.



Pogled s desne strane

#	Ikona	Stavka	Opis
9		USB 2.0 priključak	Povezuje se s USB 2.0 uređajima (npr. USB miš).
10		DC-in utičnica	Povezuje se sa AC adapterom.
11		Utor za Kensington bravu	Povezuje se s Kensington - kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom.

Pogled straga i nacrt

12		Prostor za bateriju	Sadrži baterijski komplet računala. Napmena: prikazana baterija služi samo kao prikaz. Vaš PC možda ima drugu bateriju, ovisno o kupljenom modelu.
13		Brava baterije	Zaključava bateriju u njen položaj.
14		Utori za provjetravanje i ventilator za hlađenje	Omogućavaju računalu da ostane hladno, čak i nakon dugotrajne uporabe. Napomena: ne prekrivajte niti ograničavajte otvor ventilatora.
15		Bravica za oslobađanje baterije	Oslobađa bateriju radi uklanjanja.
16		Utor za karticu 3G SIM	Prihvaća 3G SIM karticu za 3G povezivanje. (samo za određene modele)

