

ASPIRE ONE *Seriens*

Hurtig-guide

Firmaet giver ingen indsigelser eller garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået i forhold til indholdet heri og fraskriver specifikt de underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Eventuelt ansvar for fejl (f.eks. slåfejl eller faktiske fejl osv.) indeholdt i dette dokument udelukkes.

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

Aspire one series notebook-pc

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	KAV10
Machine type:	Aspire one
SKU number:	Aspire one-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang Medium Road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089, Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC	Trade name: Acer
Model number: KAV10	Machine type: <i>Aspire one</i>
SKU number: <i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)	

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue complying with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to products with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to products with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005



Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (applies to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Article 3.1(a) Health and Safety<ul style="list-style-type: none">• EN60950-1:2001+ A11:2004• EN50371:2002 | <ul style="list-style-type: none">• Article 3.1(b) EMC<ul style="list-style-type: none">• EN301 489-1 V1.4.1• EN301 489-3 V1.4.1• EN301 489-17 V1.2.1 |
| <ul style="list-style-type: none">• Article 3.2 Spectrum Usages<ul style="list-style-type: none">• EN300 220-3 V1.1.1• EN300 328 V1.6.1• EN300 440-2 V1.1.2• EN301 893 V1.2.3 | |

CE Issued Date: 29 February 2008

Easy Lai

Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

29 Feb 2008


Date

Sådan kommer du i gang...

1




2



! Sørg for, at batteriet er låst på plads. Se tegning i 2-2.

3



4



5



6



Billederne er kun til illustration. De faktiske produktspecifikationer kan variere.

For det første

Vi vil gerne takke for, at du har valgt en Acer bærbar til at opfylde dine mobile computerbehov.

Dine vejledninger

Vi har designet et sæt vejledninger, som hjælper dig med at bruge din Acer bærbare*:

For det første hjælper hurtigvejledningen dig med at komme i gang med at konfigurere din computer.

Programvejledningen introducerer dig til de grundlæggende funktioner på din nye computer. Der henvises til AcerSystem-brugervejledningen, hvor du kan få flere oplysninger om, hvordan din computer kan hjælpe dig med at blive mere produktiv. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemhjælpeprogrammer, datagenoprettelse, udvidelsesvalg og fejlfinding. Derudover indeholder den garantioplysninger og generelle regulativer og sikkerhedsmeddelelser til din bærbare. Den findes i Portable Document Format (PDF) og leveres forudindstalleret på din bærbare. Oplysninger om din sikkerhed og komfort.



Bemærk: Visning af filen kræver Adobe Reader. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, vil klik på AcerSystembrugervejledningen først køre installationsprogrammet til Adobe Reader. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Instruktioner om, hvordan du bruger Adobe Reader, fås i menuen Hjælp og support.



* VIGTIGT: Bemærk, at de vejledninger, der nævnes heri, hvad enten de er trykt eller i elektronisk format, kun er til referenceformål, og med undtagelse af det, som er angivet i bestemte garantioplysninger i AcerSystem-brugervejledningen, vil intet i disse vejledninger udgøre en indsigelse eller garanti fra Acer med hensyn til det produkt, du købte. Acer fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl i disse vejledninger.


Netværkskonfiguration

Denne vejledning hjælper dig med at konfigurere dine indstillinger for LAN og trådløst netværk, så du sættes i stand til at oprette forbindelse til internettet.

Opsætning af LAN-forbindelse

Indsæt LAN-kablet i Ethernet'ets (RJ-45)-port. Der henvises til "**Fra venstre**" på side 10 for at se placerinen af Ethernet-porten.

Opsætning af trådløs forbindelse

1. Tænd for det trådløse LAN ved hjælp af kontakten foran på din *Aspire one*.
2. Klik på ikonet  i din systembakke, og vælg det trådløse adgangspunkt, som du vil oprette forbindelse til.




Indsæt et 3G-SIM-kort





Fjern batteriet, og indsæt et 3G-SIM-kort forsigtigt i 3G-SIM-kortstikket. Der henvises til "**Nedefra**" på side 11, hvor du kan se, hvor 3G-SIM-kortstikket sidder.

Din Aspire one-tur

Når du har konfigureret din computer som vist i afsnittet Kun for begyndere, vil vi vise dig rundt på din nye Acer Notebook.










Fra oven


#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Acer Crystal Eye-webcam	Webkamera til videokommunikation.
2		Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.
3		Skærm	Kaldes også LCD (Liquid-Crystal Display) og viser computerens output.
4		Kontakt/indikator for Bluetooth-kommunikation	Aktiverer/deaktiverer Bluetooth-funktionen. Lyser for at vise status for Bluetooth. (kun for udvalgte modeller)
5		Statusindikatorer	LED'er (Light-Emitting Diodes), der lyser for at vise status for computerens funktioner og komponenter.
6		Tastatur	Til indtastning af data på computeren.
7		Touchpad	Berøringsfølsom pegeenhed, der fungerer som en mus.
8		Strømindikator	Angiver computerens strømstatus.
9		Klik på knapperne (venstre og højre)	Den venstre og højre knap fungerer som venstre og højre musknap.
10		Indikator for trådløs LAN-kommunikation	Angiver status for den trådløse LAN-kommunikation.
11		Strømindikator	Tænder/slukker for computeren.

Forfra - Lukket




#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Kontakt til trådløs kommunikation	Aktiverer/deaktiverer den trådløse funktion.

Fra venstre






2		Eksternt skærm (VGA)-port	Tilslutter til en skærmenhed (f.eks. ekstern skræm, LCD-projektor).
3		Ethernet (RJ-45)-port	Tilslutter til et Ethernet 10/100-baseret netværk.
4		Ventilationshuller og køleblæser	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug. Bemærk: Tildæk ikke åbningen af blæseren.
5		USB 2.0-port	Tilslutter til USB 2.0-enheder (f.eks. USB-mus).
6		Hovedtelefoner/højttalere/linje ud-stik	Tilslutter til linje-ud lydenheder (f.eks. højttalere, hovedtelefoner).
7		Mikrofon ind-stik	Accepterer input fra interne mikrofoner.
8		Flere-i-en-kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Bemærk: Skub for at fjerne/installere kortet. Kun et kort kan køre på et givet tidspunkt.



Fra højre

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
9		USB 2.0-port	Tilslutter til USB 2.0-enheder (f.eks. USB-mus).
10		Jævnstrøm ind-stik	Tilslutter til en AC-adapter.
11		Kensington-låsestik	Tilslutter til en Kensington-kompatibel computers sikkerhedslås.

Bagfra & Nedefra

12		Batterirum	Indeholder computerens batteri. Bemærk: Det viste batteri er kun til reference. Din PC kan have et andet batteri afhængigt af den købte model.
13		Batterilås	Låser batteriet på plads.
14		Ventilationshuller og køleblæser	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug. Bemærk: Tildæk ikke åbningen af blæseren.
15		Frigørelsesarm til batteri	Frigør batteriet til udtagning.
16		3G-SIM-kortstik	Accepterer et 3G SIM-kort til 3G-forbindelse. (kun for udvalgte modeller)

