

*Série* **ASPIRE** ONE

Guia rápido

**A empresa não faz quaisquer afirmações nem garantias, sejam elas expressas ou implícitas, relativamente aos conteúdos da presente, e rejeita especificamente as garantias implícitas relativamente à comercialidade e à aptidão para um fim específico. É excluída qualquer responsabilidade por erros (como gralhas ou erros factuais, etc.) contidos nesta publicação.**

Poderá haver alterações periódicas às informações contidas na presente publicação sem qualquer obrigação de notificação sobre tais revisões ou alterações. As eventuais alterações serão incorporadas nas novas edições deste manual ou de documentos e publicações suplementares. A empresa não faz quaisquer afirmações nem garantias, sejam elas expressas ou implícitas, relativamente aos conteúdos da presente, e rejeita especificamente as garantias implícitas relativamente à comercialidade e à aptidão para um fim específico.

Escreva o número de modelo, número de série, data e local de aquisição no espaço em baixo. O número de série e o número de modelo encontram-se na etiqueta afixada no computador. Toda a correspondência relativa à sua unidade deve incluir o número de série, o número de modelo e as informações relativas à aquisição.

Nenhuma parte da presente publicação pode ser reproduzida, guardada em sistemas de armazenamento de dados ou transmitida, de alguma forma ou através de qualquer meio, seja ele electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação ou de outra forma, sem a autorização prévia e por escrito da Acer Incorporated.

Computador Portátil *Aspire one* Série

Número de Modelo: \_\_\_\_\_

Número de Série: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_\_

Local de Aquisição: \_\_\_\_\_

Acer e o logótipo Acer são marcas comerciais registadas da Acer Incorporated. Nomes ou marcas de produtos de outras companhias são usados aqui apenas para fins de identificação e pertencem às respectivas companhias.

# Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Product name:                 | Notebook PC   |
| Model number:                 | KAV10   |
| Machine type:                 | <i>Aspire one</i>                                       |
| SKU number:                   | <i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z) |
| Name of responsible party:    | Acer America Corporation                                |
| Address of responsible party: | 333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA          |
| Contact person:               | Acer Representative                                     |
| Tel:                          | 1-254-298-4000  |
| Fax:                          | 1-254-298-4147  |

# CE Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited  
3F, No. 168 Xizang Medium Road, Huangpu District,  
Shanghai, China

Contact person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089, Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy\_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Product: Notebook PC  | Trade name: Acer                |
| Model number: KAV10   | Machine type: <i>Aspire one</i> |
| SKU number: <i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z) |                                 |

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue complying with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to products with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to products with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005



Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (applies to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Article 3.1(a) Health and Safety<ul style="list-style-type: none"><li>• EN60950-1:2001+ A11:2004</li><li>• EN50371:2002</li></ul></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Article 3.1(b) EMC<ul style="list-style-type: none"><li>• EN301 489-1 V1.4.1</li><li>• EN301 489-3 V1.4.1</li><li>• EN301 489-17 V1.2.1</li></ul></li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Article 3.2 Spectrum Usages<ul style="list-style-type: none"><li>• EN300 220-3 V1.1.1</li><li>• EN300 328 V1.6.1</li><li>• EN300 440-2 V1.1.2</li><li>• EN301 893 V1.2.3</li></ul></li></ul> |   |

CE Issued Date: 29 February 2008


*Easy Lai*

Easy Lai / Director  
Acer Computer (Shanghai) Limited

29 Feb 2008

Date

## Para principiantes...



As ilustrações são apenas uma referência. As especificações reais do produto podem variar.

## Primeiro que tudo

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

### Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais\*:

Antes de mais, o Guia Rápido ajuda-o a ligar e configurar o seu computador.

O Manual da Aplicação apresenta-lhe as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o AcerSystem User Guide (Manual do Utilizador AcerSystem). Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Informações para sua segurança e conforto.



Nota: É necessário o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em AcerSystem User Guide é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu Ajuda e Suporte.



**\* AVISO IMPORTANTE:** Os guias aqui mencionados, seja em formato impresso ou electrónico, são apenas de natureza informativa e, exceptuando quando referido nas informações de garantia específicas, incluídas no AcerSystem User Guide, nada do que consta destes guias constitui uma representação ou garantia da Acer relativamente ao produto que adquiriu. A Acer declina expressamente qualquer responsabilidade por erros contidos nos guias.


# Configuração de rede

Este guia ajudá-lo(a)-á a configurar as definições da sua LAN e rede sem fios para que possa ligar-se à Internet.

## Configurar uma ligação LAN

Basta ligar o cabo LAN ao porto Ethernet (RJ-45). Consulte "**Vista esquerda**" na **página 10** para saber a localização do porto Ethernet.

## Configurar uma ligação sem fios

1. Ligue a LAN sem fios utilizando o interruptor na parte frontal do seu *Aspire one*.
2. Clique no ícone  no seu tabuleiro de sistema e escolha o ponto de acesso sem fios ao qual se deseja ligar.



## Inserir um cartão SIM 3G





Retire a bateria e insira com cuidado o cartão SIM 3G na respectiva ranhura. Consulte "**Vista da base**" na **página 11** quanto à localização da ranhura para o cartão SIM 3G.

# Visita guiada ao seu *Aspire one*


Depois de configurar o seu computador como ilustrado na secção Para começar, deixe-nos dar-lhe a conhecer o seu novo portátil Acer.










## Vista de cima




| #  | Ícone   | Item                                     | Descrição   |
|----|---|--|---|
| 1  |   | Webcam Acer Crystal Eye                  | Câmara web para comunicações vídeo.   |
| 2  |    | Microfone                                | Microfone interno para gravação de som.   |
| 3  |   | Ecrã                                     | Também chamado Ecrã de Cristais Líquidos (LCD), para mostrar o output do computador.                                |
| 4  |    | Botão/indicador de comunicação Bluetooth | Activa/desactiva a função Bluetooth. Indica o estado das comunicações Bluetooth. (apenas para determinados modelos) |
| 5  |   | Indicadores de estado                    | Díodos Emissores de Luz (LED) que se acendem para mostrar o estado das funções e componentes do computador.         |
| 6  |   | Teclado                                  | Para introduzir informações no seu computador.  |
| 7  |   | Teclado táctil                           | Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador.                                   |
| 8  |   | Indicador de alimentação                 | Indica o estado da alimentação do computador.   |
| 9  |   | Botões para clicar (esquerdo e direito)  | Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito de um rato.                                |
| 10 |   | Indicador de comunicação LAN Sem Fios    | Indica o estado das comunicações LAN sem fios.  |
| 11 |  | Indicador/Botão de energia               | Liga e desliga o computador.  |

Vista frontal, fechado




| # | Ícone   | Item                                    | Descrição                           |
|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 |  | Interruptor de comunicação LAN sem fios | Activa/desactiva a função sem fios. |

Vista esquerda






|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 2 |  | Ligação a ecrã externo (VGA)                        | Liga a um dispositivo de imagem (por ex., monitor externo, projector LCD).   |
| 3 |  | Entrada Ethernet (RJ-45)                            | Liga a uma rede Ethernet de base 10/100.   |
| 4 |  | Ranhuras de ventilação e ventoinha de arrefecimento | Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado.<br>Nota: Não tape nem obstrua a abertura da ventoinha.  |
| 5 |  | Entrada USB 2.0                                     | Liga a dispositivos USB 2.0 (por ex. rato USB).  |
| 6 |  | Tomada de auscultadores/altifalante/saída           | Liga a dispositivos áudio line-out (por ex. colunas, auscultadores).   |
| 7 |  | Conector de entrada do microfone                    | Aceita entrada de um microfone externo.  |
| 8 |  | Leitor de cartões vários-em-um                      | Aceita cartões Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD).<br>Nota: Empurre para remover/installar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão de cada vez. |



Vista direita

| #  | Ícone   | Item                           | Descrição  |
|----|---|--------------------------------|--|
| 9  |  | Entrada USB 2.0                | Liga a dispositivos USB 2.0 (por ex. rato USB).                      |
| 10 |  | Conector DC-in                 | Liga a um adaptador CA.  |
| 11 |  | Ranhura de bloqueio Kensington | Liga a um cabo de segurança de computador compatível com Kensington. |

Vista traseira & Vista da base

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 12 |  | Baía da bateria                                     | Contém a bateria do computador.<br>Nota: A bateria mostrada é apenas para referência. O seu PC poderá ter uma bateria diferente, dependendo do modelo adquirido. |
| 13 |  | Bloqueio da bateria                                 | Bloqueia a bateria, mantendo-a no sítio.   |
| 14 |  | Ranhuras de ventilação e ventoinha de arrefecimento | Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado.<br>Nota: Não tape nem obstrua a abertura da ventoinha.  |
| 15 |  | Patilha de libertação da bateria                    | Liberta a bateria para remoção.  |
| 16 |  | Ranhura para o cartão SIM 3G                        | Aceita um cartão SIM 3G para conectividade 3G.<br>(apenas para determinados modelos)   |

