

Séria **ASPIRE** ONE

Stručná príručka

Táto spoločnosť neposkytuje vyjadrenia ani záruky (výslovné ani predpokladané) pokiaľ ide o obsah a výslovné odmieta predpokladané záruky predajnosti alebo vhodnosti na jednotlivé účely. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za chyby (vrátane preklepov alebo faktických chýb), ktoré by sa v tejto publikácii mohli vyskytnúť.

V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii môžu byť pravidelne vykonávané zmeny alebo revízie bez povinnosti oboznamovať s nimi akúkoľvek osobu. Takéto zmeny budú začlenené do nových vydaní tejto príručky alebo doplnkových dokumentov a publikácií. Táto spoločnosť nevyjadruje záruky, slovné ani odvodené, pokiaľ ide o obsah tejto publikácie a výslovné sa zrieka implicitných záruk predajnosti alebo spôsobilosti na zvláštny účel.

Číslo modelu, sériové číslo a informácia o dátume a mieste zakúpenia sú uvedené nižšie. Sériové číslo a číslo modelu je vyznačené na štítku prilepenom na vašom počítači. Všetok písomný styk týkajúci sa vášho výrobku by mal obsahovať sériové číslo, číslo modelu a informáciu o zakúpení.

Žiadna časť tejto publikácie nemôže byť reprodukováná, ukladaná v systéme rešerší alebo odovzdávaná, v žiadnej podobe alebo akokoľvek inak, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávaním alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu od spoločnosti Acer.

Prenosný počítač séria *Aspire one*

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

Acer a logo Acer sú registrované obchodné známky Acer Incorporated. Ostatné názvy výrobkov alebo obchodné známky sú použité len na identifikačné účely a patria príslušným spoločnostiam.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	KAV10
Machine type:	<i>Aspire one</i>
SKU number:	<i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang Medium Road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089, Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC	Trade name: Acer
Model number: KAV10	Machine type: <i>Aspire one</i>
SKU number: <i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)	

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue complying with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to products with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to products with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005



Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (applies to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • Article 3.1(a) Health and Safety | • Article 3.1(b) EMC |
| • EN60950-1:2001+ A11:2004 | • EN301 489-1 V1.4.1 |
| • EN50371:2002 | • EN301 489-3 V1.4.1 |
| | • EN301 489-17 V1.2.1 |
| • Article 3.2 Spectrum Usages | |
| • EN300 220-3 V1.1.1 | |
| • EN300 328 V1.6.1 | |
| • EN300 440-2 V1.1.2 | |
| • EN301 893 V1.2.3 | |

CE Issued Date: 29 February 2008


Easy Lai

Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

29 Feb 2008

Date

Prvé použitie...



Ilustrácie sú len orientačné. Skutočná špecifikácia produktu sa môže líšiť.

Hneď na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov Acer – vašej voľby pre svoje mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Pomôžeme vám s používaním prenosného počítača Acer – vytvorili sme kvôli tomu niekoľko príručiek*:

Najprv vám Stručná príručka pomôže začať s nastavením počítača.

Obsahom dokumentu Príručka k aplikáciám sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejšími, nájdete v dokumente Používateľská príručka pre systém Acer. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove údajov, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie.



Poznámka: Prezeranie súboru vyžaduje Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na Používateľská príručka pre systém Acer sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa inštrukcií, ktoré uvidíte na obrazovke. Inštrukcie ako používať Adobe Reader nájdete v ponuke Pomocník a Podpora.



*** DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:** Majte na pamäti, že všetky tu uvedené príručky, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, sú len orientačné a žiadne informácie, ktoré sú v nich uvedené, nenahrádzajú ani nereprezentujú záruku spoločnosti Acer týkajúcu sa zakúpeného výrobku, okrem výslovne uvedených informácií o záruke nachádzajúcich sa v dokumente Používateľská príručka pre systém Acer. Spoločnosť Acer vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby v týchto príručkách.


Konfigurácia siete

Tento návod vám pomôže nakonfigurovať nastavenia siete LAN a bezdrôtovej siete, aby bolo možné pripojiť sa k internetu.

Nastavenie pripojenia k sieti LAN

Stačí zapojiť kábel siete LAN do portu Ethernet (RJ-45). Informácie o umiestnení portu siete Ethernet nájdete v časti **"Pohľad zľava"** na strane 10.

Nastavenie bezdrôtového pripojenia

- 1. Zapnite bezdrôtovú sieť LAN pomocou prepínača umiestneného na čelnej strane počítača *Aspire one*.
- 2. Kliknite na ikonu v oznamovacej oblasti  a vyberte prístupový bod bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.



Vložte 3G SIM kartu

Vyberte batériu a opatrne vložte 3G SIM kartu do zásuvky pre 3G SIM kartu. Umiestnenie zásuvky pre 3G SIM kartu nájdete na obrázku „Pohľad zdola“ na strane 11.

Spoznajte *Aspire one*


Po nastavení počítača podľa časti *Práve začíname*, nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s novým prenosným počítačom Acer.









Pohľad zhora




#	Ikona	Položka	Popis
1		Webkamera Acer Crystal Eye	Webová kamera na video komunikáciu.
2		Mikrofón	Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.
3		Obrazovka	Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača.
4		Prepínač/kontrolka Bluetooth komunikácie	Zapína/vypína funkciu Bluetooth. Signalizuje stav Bluetooth komunikácie. (len pre určité modely)
5		Indikátory stavu	Diódy LED (Light-Emitting Diodes), ktoré svetlom indikujú stav funkcií počítača a jeho súčastí.
6		Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača.
7		Dotyková plocha	Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš.
8		Indikátor napájania	Signalizuje stav napájania počítača.
9		Tlačidlá na klikanie (ľavé a pravé)	Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši.
10		Kontrolka bezdrôtovej komunikácie v sieti LAN	Signalizuje stav bezdrôtovej komunikácie LAN siete.
11		Tlačidlo/kontrolka napájania	Zapína a vypína počítač.

Pohľad spredu (zatvorený)




#	Ikona	Položka	Popis
1		Prepínač bezdrôtovej komunikácie	Zapína/vypína funkciu bezdrôtovej siete.

Pohľad zľava




2		Port externej obrazovky (VGA)	Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektora).
3		Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100.
4		Otvory na ventiláciu a ventilátor chladenia	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný. Poznámka: Neuzatvárajte ani neupchávajújte otvor vetráka.
5		Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš).
6		Konektor na slúchadlá/reproduktor/ audio výstup	Výstup zvuku do zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel).
7		Konektor vstupu mikrofónu	Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.
8		Čítačka kariet	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). Poznámka: Stlačením vytiahnete/vložíte kartu. Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz.



Pohľad sprava

#	Ikona	Položka	Popis
9		Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš).
10		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
11		Zásuvka na zámok Kensington	Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington.

Pohľad zozadu & Pohľad zdola

12		Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača. Poznámka: Vyobrazená batéria je len ilustračná. Počítač môže byť vybavený inou batériou v závislosti od zakúpeného modelu.
13		Zámok batérie	Uzamyká batériu na jej mieste.
14		Otvory na ventiláciu a ventilátor chladenia	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný. Poznámka: Neuzatvárajte ani neupchávajújte otvor vetráka.
15		Západka uvoľnenia batérie	Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
16		Zásuvka pre 3G SIM kartu	Akceptuje 3G SIM kartu pre 3G pripojiteľnosť. (len pre určité modely)

