

**ASPIRE** one **Serijska**

Hitri vodič

**Podjetje ne pooseblja ali garantira, tako izrecno kot všteto, za vsebino in posebej se odreka vštetim prodajnim garancijam ali pripravnosti za posamezen namen. Vsaka odgovornost za napake (kot so tipkarske ali podatkovne napake itd.) v tem dokumentu je izključena.**

Informacije v tej publikaciji se lahko izvedejo periodično, brez obveze, da se o spremembah in revizijah obvesti ostale osebe. Takšne spremembe bodo vpeljane v nove izdaje tega priročnika ali dodatne dokumente in izdaje. Podjetje ne pooseblja ali garantira, tako izrecno kot všteto, za vsebino in posebej se odreka vštetim prodajnim garancijam ali pripravnosti za posamezen namen.

V spodnji prostor zapišite številko modela, serijsko število, datum in mesto nakupa. Serijska številka in številka modela sta zapisani na nalepki, ki se nahaja na računalniku. Vsa korespondenca, ki zadeva vašo enoto naj vsebuje serijsko številko, številko modela in informacije o nakupu.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati, shraniti v sisteme ali prenašati v kakršnikoli obliki in na kakršenkoli način, elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja od Acer Incorporated.

Prenosni računalnike serije *Aspire one*

Številka modela: \_\_\_\_\_

Serijska številka: \_\_\_\_\_

Datum nakupa: \_\_\_\_\_

Kraj nakupa: \_\_\_\_\_

Acer in logotip Acer sta registrirani prodajni znamki Acer Incorporated. Imena izdelkov ostalih podjetij in prodajne znamke so tukaj uporabljene le za namene identifikacije in pripadajo svojim podjetjem.

## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	KAV10
Machine type:	<i>Aspire one</i>
SKU number:	<i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited  
3F, No. 168 Xizang Medium Road, Huangpu District,  
Shanghai, China

Contact person: Mr. Easy Lai  
Tel: 886-2-8691-3089, Fax: 886-2-8691-3000  
E-mail: easy\_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC	Trade name: Acer
Model number: KAV10	Machine type: <i>Aspire one</i>
SKU number: <i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)	

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue complying with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to products with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to products with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN60950-1:2001 + A11:2004



- EN60065:2002 (applies to productst with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| • Article 3,1(a) Health and Safety | • Article 3,1(b) EMC  |
| • EN60950-1:2001+ A11:2004         | • EN301 489-1 V1.4,1  |
| • EN50371:2002                     | • EN301 489-3 V1.4,1  |
|                                    | • EN301 489-17 V1.2,1 |
| • Article 3,2 Spectrum Usages      |                       |
| • EN300 220-3 V1.1,1               |                       |
| • EN300 328 V1.6,1                 |                       |
| • EN300 440-2 V1.1,2               |                       |
| • EN301 893 V1.2,3                 |                       |

CE Issued Date: 29 February 2008


Easy Lai

Easy Lai / Director  
Acer Computer (Shanghai) Limited

29 Feb 2008

Date

## Pred začetkom



Ilustracije so le del splošnih napotkov. Dejanski tehnični podatki izdelka so lahko drugačni.

## Začnimo pri začetku

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.

### Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer smo izdelali paket navodil\*:

Hitri vodič vam pomaga pri nastavljanju vašega računalnika.

Priročnik za uporabo vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika. Za več informacije o tem kako vam lahko računalnik pomaga postati bolj produktivni, prosimo glejte uporabniški priročnik AcerSystem. Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik. Navodila so na voljo v obliki prenosnega dokumenta (PDF) in so naložena na vaš prenosnik. Informacije za vašo varnost in udobje.



Opomba: Za pregledovanje datoteke potrebujete Adobe Reader. Če Adobe Reader ni nameščen na računalnik se bo zagnal namestitveni program Adobe Reader, ko kliknete na uporabniški priročnik AcerSystem. Za zaključek postopka sledite navodilom na zaslonu. Za navodila o uporabi Adobe Reader, odprite meni Pomoč in podpora.



\* **POMEMBNA OPOMBA:** Prosimo pomnite, da so smernice, ki so omenjene tukaj bodisi v tiskani ali v elektronski obliki, le v informacijo in da njihova vsebina, razen če je to navedeno v posebnih informacijah o garanciji, vključenih v uporabniški priročnik AcerSystem, v nobenem primeru ne predstavlja garancija ali jamstev s strani podjetja Acer glede izdelka, ki ste ga kupili. Acer izrecno zavrača vsakršno odgovornost za napake iz priročnikov.


# Konfiguracija omrežja

Ta vodič vam bo pomagal konfigurirati nastavitve vašega LAN in brezžičnega omrežja, da bi se lahko povezali z internetom.

## Vzpostavitev povezave preko LAN

Kabel LAN vključite v vrata za ethernet (RJ-45). Glejte naslov "Pogled iz leve strani" na strani 10 za lokacijo vrat eterneta.

## Nastavitve za brezžično povezavo

1. Prosimo, da vključite brezžično povezavo s stikalom na sprednjem delu vašega *Aspire one*.
2. Kliknite na ikono  v sistemski vrstici in izberite brezžično točko dostopa, s katero se želite povezati.



## Vstavljanje kartice 3G SIM





Odstranite baterijo in v režo za kartice 3G SIM previdno vstavite kartico 3G SIM. Glejte naslov "Pogled od spodaj" na strani 11, da bi našli režo za kartice 3G SIM.

# Izlet po *Aspire one*


Ko ste nastavili računalnik, kot je prikazano v oddelku Za začetek, naj vam predstavimo vaš prenosnik Acer.










## Pogled od zgoraj


#	Ikona	Predmet	Opis
1		Spletna kamera Acer Crystal Eye	Spletna kamera za video komunikacijo.
2		Mikrofon	Notranji mikrofon za snemanje zvoka.
3		Zaslon	Takoimenovani zaslon s tekočimi kristali (LCD) prikazuje izhod vašega računalnika.
4		Stikalo/indikator komunikacije Bluetooth	Omogoči/onemogoči Bluetooth funkcijo. Označuje stanje komunikacije Bluetooth. (le za določene modele)
5		Indikatorji stanja	Diode (LED), ki zasvetijo, da prikažejo stanje funkcij in komponent računalnika.
6		Tipkovnica	Za vnos podatkov v računalnik.
7		Sledilna plošča	Na dotik občutljiva naprava, ki deluje kot računalniška miška.
8		Indikator vklopa	Označuje stanje napajanja računalnika.
9		Tipke (levi in desni)	Leva in desna tipka delujeta kot leva in desna tipka na miški.
10		Tipka/indikator za brezžično komunikacijo	Označuje stanje brezžične komunikacije LAN.
11		Gumb za vklop/izklop	Vklop in izklop računalnika.

Zaprt pogled od spredaj




#	Ikona	Predmet	Opis
1		Stikalo brezžične komunikacije	Omogoči/onemogoči brezžično funkcijo.

Pogled iz leve strani

2		Priključek za zunanji zaslon (VGA)	Priključitev na prikazovalno napravo (npr. zunanji monitor, projektor LCD).
3		Priključek Ethernet (RJ-45)	Priključek na omrežja Ethernet 10/100.
4		Reže za prezračevanje in hladilni ventilator	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi. Opomba: Odprtine ventilatorja ne prekrivajte ali zapirajte.
5		Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr. USB miška).
6		Vtičnica za slušalke/zvočnik/napravo	Priključek za avdio naprave (npr. zvočniki, slušalke).
7		Vtičnica za mikrofona	Sprejema vhode iz zunanjih mikrofonov.
8		Čitalec kartic več-v-1	Za kratice Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), in xD Picture Card (xD). Opomba: Pritisnite, da bi odstranili/vstavili kartico. Naenkrat lahko uporabljate le eno kartico.








Pogled iz desne strani

#	Ikona	Predmet	Opis
9		Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr. USB miška).
10		Priključek napajalnika	Priključek na AC napajalnik.
11		Reža za zaklep Kensington	Priključek za Kensington združljivo računalniško ključavnico.



Pogled od zadaj in spodaj

12		Nosilec za baterijo	Hrani baterijo računalnika. Opomba: Prikazana baterija je le za demonstracijo. Vaš računalnik lahko ima drugačno baterijo, glede na model, ki ste ga kupili.
13		Zaklep za baterijo	Baterijo zaklene na njeno mesto.
14		Reže za prezračevanje in hladilni ventilator	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi. Opomba: Odprtine ventilatorja ne prekrivajte ali zapirajte.
15		Zapah za sprostitev baterije	Sprostitev baterije za odstranjevanje.
16		Reža za kartice 3G SIM	Združljivo s karticami 3G SIM za povezljivost preko standarda 3G. (le za določene modele)

