

Kapitel 1

Der Anfang

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Notebook-Computers AcerNote Light 370P. Dank der erstklassigen Unterstützung und Garantie von Acer können Sie mit Ihrem neuen AcerNote auf Spitzenleistung bauen. Dieses Kapitel führt Sie durch die ersten, wenigen Schritte, mit denen Sie Ihr Acer Notebook einrichten können.

1.1 Prüfliste der Einzelteile

Nehmen Sie alle Teile behutsam aus dem Lieferkarton heraus. Sollten einige der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein, verständigen Sie sofort Ihren Händler.


- Notebook-Computer
- Zubehörkarton
 - Ein Netzteil
 - Ein Akku
 - Ein Benutzerhandbuch
 - Weitere Dokumentationen (Windows 95 Kurzhandbuch)
 - Eine Acer Handbücher und Treiber CD
 - Eine Windows 95 CD

Überprüfen Sie optionale Teile, sofern Sie diese bestellt haben.


1.2 Pflegeanweisungen für Ihren Computer

Ihr Computer wird Ihnen bei pfleglicher Behandlung gute Dienste leisten. Dieser Abschnitt enthält Pflegeanweisungen für Ihr Notebook. Lesen Sie auch die wichtigen Sicherheitshinweise am Anfang dieses Handbuchs.

1.2.1 Notebook




- Setzen Sie das Notebook keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. einem Heizkörper, auf.




- Setzen Sie es keinen Temperaturen unter 0°C (32°F)


oder




über 50°C (122°F) aus.




- Setzen Sie das Notebook keinen Magnetfeldern aus.




- Stellen Sie das Notebook nicht in den Regen oder in feuchte Umgebungen.




- Kippen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Notebook.




- Schützen Sie Ihr Notebook vor starken Stößeinwirkungen und Erschütterungen.



- Halten Sie das Notebook fern von Staub und Schmutz.



- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Notebookdeckel ab, da deren Gewicht das Notebook beschädigen könnte.



- Legen Sie das Notebook nie auf wacklige, un stabile Oberflächen (Konstruktionen).

1.2.2 Netzteil

Folgende Hinweise sind zum Schutz Ihres Netzteils nötig:

- Schließen Sie das Netzteil nicht an andere Geräte an.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel und stellen Sie auch keine schweren Gegenstände auf das Kabel. Verlegen Sie das Netzkabel und andere Leitungen so, daß diese keine Gänge versperren und man nicht darüber stolpern kann.
- Wenn Sie den Netzstecker herausziehen, ziehen Sie nur am Stecker, niemals am Kabel.
- Bei Benutzung eines Verlängerungskabels darf die gesamte Nennleistung aller daran angeschlossenen Geräte die Nennleistung des Verlängerungskabels nicht überschreiten. Ferner darf die Nennspannung aller mit einer einzigen Steckdose verbundenen Geräte nicht die Leistung der Sicherung überschreiten.

1.2.3 Akku

Folgende Hinweise sind zum Schutz Ihres Akkus gedacht:

- Verwenden Sie bei einem Akkuwechsel immer nur den gleichen Akkutyp. Schalten Sie das Notebook aus, bevor Sie Akkus herausnehmen oder austauschen.
- Benutzen Sie Akkus nur wie vorgesehen. Lagern Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie gebrauchte defekte Akkus den Verordnungen Ihrer Gemeinde entsprechend.

1.2.4 Reinigung und Wartung

Reinigen Sie Ihr Notebook auf folgende Weise:

1. Schalten Sie das Notebook aus und nehmen Sie den Akku heraus.
2. Trennen Sie das Netzteil ab.
3. Benutzen Sie ein mit Wasser leicht angefeuchtetes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger.

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren Kundendienst, wenn folgendes eingetreten ist:

- Das Notebook ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
- Flüssigkeit ist auf das Notebook gekippt worden.
- Das Notebook weist Betriebsstörungen auf.

In den Abschnitten 7.2 und 7.3 finden Sie diesbezügliche Kontaktadressen.

1.2.5 Disketten

Es folgen einige Tips zum Umgang mit Disketten:

- Erstellen Sie immer Sicherheitskopien von den Disketten, die wichtige Daten- oder Programmdateien enthalten.
- Halten Sie Disketten von Magnetfeldern und Wärmequellen fern.
- Nehmen Sie eine Diskette nicht aus einem Laufwerk heraus, solange die Zugriffsanzeige des Diskettenlaufwerks noch leuchtet.

- Versetzen Sie Ihre Disketten mit einem Schreibschutz, damit Daten nicht unabsichtlich gelöscht werden können. Setzen Sie hierfür den Schreibschutzschieber auf die Position Schreibschutz.





Abbildung 1-1 Eine 3,5-Zoll-Diskette schreibschützen

- Wenn Sie auf einer 3,5-Zoll-Diskette einen Aufkleber anbringen, muß dieser flach auf der Oberfläche aufliegen und sich im Aufklebebereich auf der Diskette, die leichte Vertiefung, befinden. Ein achtlos angebrachter Aufkleber kann der Grund dafür sein, daß eine Diskette beim Einlegen oder Herausnehmen im Laufwerk steckenbleibt.

1.3 Das Notebook anschließen und einschalten


Nach den Erklärungen im vorherigen Abschnitt können Sie jetzt Ihr neues Notebook ausprobieren. Der Anschluß des Notebooks ist kinderleicht.



Den Akku einlegen


Legen Sie den Akku in das Akkufach und schieben Sie den Deckel des Akkufachs zu.

Auf der Endfläche von NiMH-Akkus ist eine Schlaufe zum Ziehen befestigt. Sie brauchen den Akkudeckel nicht aufzusetzen.



Das Netzteil anschließen

Schließen Sie das Gleichstromkabel des Netzteils an den Gleichstromanschluß auf der Rückseite des Notebooks und das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an.



Das Notebook einschalten

Schalten Sie das Notebook mit dem Ein/Ausschalter ein.

Der Einschaltselbsttest (POST, Power On Self-Test) läuft durch und Windows 95 wird gestartet.



Um den Computer auszuschalten, halten Sie den Ein/Ausschalter länger als vier Sekunden lang gedrückt. Unter Windows 95 empfiehlt es sich, den Computer mit dem Befehl Beenden auszuschalten.

1.4 Die Online-Hilfe

In diesem Benutzerhandbuch sind klare und genaue Informationen über das Notebook angegeben, lesen Sie es daher gründlich durch. Damit Sie auch unterwegs Hilfe bekommen, ist im Notebook eine umfassende Online-Hilfe installiert.

Aufruf der Online-Hilfe

Anhand folgender Schritte rufen Sie die Online-Hilfe auf:

1. Betätigen Sie die Windows-Logo-Taste oder klicken Sie die Schaltfläche Start an.
2. Wählen Sie Programme.
3. Klicken Sie auf AcerNote Light.
4. Wählen Sie Online-Hilfe.

Die Online-Hilfe ist mit Hypertext und Hypergrafiken versehen, so daß Sie sich mühelos in ihr zurechtfinden werden. Übersichtliche Abbildungen helfen auch bei der Erklärung des Notebookbetriebs.

Internet-Anschluß

Wenn Sie einen Internet-Anschluß und Zugriff auf das World Wide Web besitzen, besuchen Sie unsere Homepage (<http://www.acer.com/>) oder (<http://WWW.acer.de>) und holen Sie sich dort die neuesten Informationen über unsere Produkte.