


TravelMate seria 340

Instrukcja obsługi



Copyright © 1999 Acer Incorporated
All Rights Reserved

TravelMate seria 340 Instrukcja obsługi
Part No.: 49.49F01.001
Oryginał: Wrzesień 1999

Tłumaczenie: Maj 2000

Acer Incorporated zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w tej instrukcji obsługi bez obowiązku informowania o tych zmianach. Poczynione zmiany uwzględnione będą w nowych wydaniach tej instrukcji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania komputera.

Zapisz numer seryjny, datę zakupu i model komputera w przeznaczonym miejscu poniżej tego tekstu. Informacje te zawiera naklejka w dolnej części komputera. Będą one niezbędne w przypadku konieczności kontaktu z pomocą techniczną lub serwisem.

Zabrania się powielania w jakikolwiek sposób całości lub części tej instrukcji bez zgody Acer Incorporated.

TravelMate seria 340

Model: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

TravelMate jest znakiem firmowym i produktem firmy Acer Incorporated. Wszystkie inne znaki firmowe i zarejestrowane znaki firmowe są znakami właściwych sobie firm. Microsoft, MS-DOS i Windows są zarejestrowanymi znakami firmowymi Microsoft Corporation.