



Zakłócenia radiowe	vii
Wstęp	xiii
Podłączenie komputera	xiii
Pomoc	xv
Zalecenia	xvii
1 Poznaj swój komputer	1
Właściwości	3
Wyświetlacz	5
Kontrolki	7
Klawiatura	8
Klawisze specjalne	8
Ergonomia klawiatury	13
Touchpad	14
Touchpad - podstawy	14
Napędy dyskowe	16
Twardy dysk	16
EasyLink Combo Drive	16
Porty	20
Porty w panelu lewym	20
Porty w panelu tylnym	21
Porty w panelu prawym	24
Audio	27
Regulacja głośności	27
Włączanie dźwięku 3D	27
Zabezpieczenie komputera	28
Zabezpieczenie mechaniczne	28
Hasła	28
2 Zasilanie z akumulatora	33
Akumulator	35
Charakterystyka akumulatora	35
Pierwsze użycie akumulatora	35
Wyjmowanie akumulatora	36
Ładowanie akumulatora	37
Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora	38
Optymalizacja długości pracy akumulatora	38
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora	39
Zarządzanie energią	41
Tryby zarządzania energią	41
Ustawienie trybu zarządzania energią	44

# Spis treści

<b>3 Urządzenie peryferyjne i opcjonalne</b>	<b>45</b>
Monitor zewnętrzny	47
Ustawienie wyświetlania na dwóch ekranach	47
Drukarka	48
Zewnętrzne urządzenie wskazujące	49
Zewnętrzna mysz PS/2	49
Zewnętrzna mysz szeregową	49
Zewnętrzna mysz USB	50
Zewnętrzna klawiatura	51
Urządzenia audio	52
Karty PCMCIA	53
Urządzenia USB	54
Zestaw USB video - opcja	54
Ruchoma nakładka	55
Opcje dodatkowe	56
Rozbudowa komputera	58
Rozszerzenie pamięci	58
Wymiana twardego dysku	59
 <b>4 Poruszanie się z komputerem</b>	 <b>61</b>
Odlączenie	63
Przenoszenie	64
Przygotowanie komputera	64
Co przynieść na krótkie spotkania	64
Co przynieść na długie spotkania	64
Zabranie komputera do domu	65
Przygotowanie komputera	65
Co zabrać ze sobą	65
Uwagi specjalne	65
Przygotowanie do pracy w domu	66
Podróżowanie z komputerem	67
Przygotowanie komputera	67
Co zabrać ze sobą	67
Uwagi specjalne	67
Podróżowanie z komputerem za granicę	68
Przygotowanie komputera	68
Co zabrać ze sobą	68
Uwagi specjalne	68
 <b>5 Oprogramowanie</b>	 <b>71</b>
Sleep Manager	74
Dostęp do Sleep Manager-a	74

Funkcje Sleep Manager-a	76
Notebook Manager	79
Okno informacyjne (Information Viewer)	80
POST	81
Sekwencja startowa (Boot Sequence)	82
Hasło (Password)	83
Zarządzanie energią (Power Management)	85
Urządzenia wyświetlania (Display Device)	87
Narzędzia BIOS	88
Używanie narzędzi BIOS	88
System Information (informacje o systemie)	89
Basic System Settings (konfiguracja podstawowa)	91
Startup Configuration (konfiguracja startowa)	92
Onboard Devices Configuration (konfiguracja urządzeń)	94
System Security (zabezpieczenia)	95
Power Management (zarządzanie energią)	97
Load Default Settings	98
 6 Wykrywanie i usuwanie usterek	 99
Najczęściej zadawane pytania	101
Dodatkowe opcje w przypadku problemów	105
Posługiwanie się programem PC-Doctor	105
Informacje o serwisie	106
Komunikaty błędów	107
 Dodatek A Specyfikacja	 109