



Zakłócenia radiowe	vii
Bezpieczeństwo użytkowania	viii
Promieniowanie laserowe	x
Bateria Li-Ion (litowo-jonowa)	x
Zgodność z rokiem 2000	xi
Podłączenie komputera	xii
Pomoc	xiv
Dostęp	xiv
Pomoc techniczna	xv
Zalecenia	xv
Komputer	xv
Zasilacz sieciowy	xvi
Akumulator	xvi
Czyszczenie i serwis	xvi

1 Poznaj swój komputer	1
Właściwości	3
Wyświetlacz	5
Kontrolki	7
Klawiatura	9
Klawisze specjalne	9
Klawisze typu Lock	9
Klawiatura numeryczna	10
Klawisze Windows	11
Symbol Euro	12
Klawisze skrótów	13
Ergonomia klawiatury	15
Touchpad	16
Touchpad - podstawy	16
Napędy dyskowe	19
Twardy dysk	19
Napęd dyskietek	19
Napęd CD-ROM lub DVD-ROM	19
Porty	22
Porty w panelu lewym	22
Szybki port podczerwieni	23
Gniazda PC Card	23
Porty w panelu tylnym	25
Karta Fax/Data modem	26
Gniazdo sieciowe Ethernet	26
Port USB (Universal Serial Bus)	26
S-Video	27

Spis treści

Porty w panelu dolnym	27
Audio	28
Zabezpieczenie komputera	30
Zabezpieczenie mechaniczne	30
Zabezpieczenie hasłem	30
2 Zasilanie z akumulatora	32
Akumulator	34
Charakterystyka akumulatora	34
Instalacja i wyjmowanie akumulatora	35
Ładowanie akumulatora	36
Tryby ładowania	36
Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora	36
Sposób użycia wskaźnika poziomu naładowania	36
Optymalizacja długości pracy akumulatora	36
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora	37
Zarządzania energią	39
Tryby zarządzania energią	39
Tryb uśpienia (ACPI)	39
Tryb gotowości wyświetlacza	39
Tryb gotowości dysku twardego	40
Tryb gotowości	40
Tryb uśpienia	41
3 Urządzenia peryferyjne i opcjonalne	42
Monitor zewnętrzny	44
Podwójne wyświetlanie	44
Włączenie trybu podwójnego wyświetlania	44
Rozdzielczość-kombinacje	45
Klawiatura zewnętrzna	47
Zewnętrzna klawiatura numeryczna	48
Zewnętrzne urządzenie wskazujące	49
Zewnętrzna mysz PS/2	49
Zewnętrzna mysz szeregową	50
Zewnętrzna mysz USB	50
Drukarka	51
Urządzenia audio	52
Mini docking station	53
Karty PC	54
Urządzenia USB	55
USB-video (opcja)	55
Opcje dodatkowe	57
Dodatkowe zasilanie	57

Akumulator	57
Zasilacz sieciowy	57
Kable	57
Y-kabel PS/2	57
Kabel do przesyłania danych	58
Rozbudowa komputera	59
Rozbudowa pamięci	59
Konfiguracja pamięci	59
Instalacja pamięci	60
Wymiana twardego dysku	61
 4 Poruszanie się z komputerem	 62
Odłączenie	64
Przenoszenie	65
Przygotowanie komputera	65
Co przynosić na krótkie spotkania	65
Co przynosić na długie spotkania	65
Zabranie komputera do domu	66
Przygotowanie komputera	66
Co zabrać ze sobą	66
Uwagi specjalne	66
Przygotowanie do pracy w domu	67
Podróżowanie z komputerem	68
Przygotowanie komputera	68
Co zabrać ze sobą	68
Uwagi specjalne	68
Podróżowanie z komputerem za granicę	69
Przygotowanie komputera	69
Co zabrać ze sobą	69
Uwagi specjalne	69
 5 Oprogramowanie	 70
Oprogramowanie systemowe	72
Sleep Manager	73
Dostęp do Sleep Manager-a	73
Funkcje Sleep Manager-a	75
Tworzenie	75
Usunięcie	76
Minimalizuj	76
Wyjście	77
Notebook Manager	78
Okno informacyjne (Information viewer)	79
POST	80

Sekwencja startowa (Boot Sequence)	81
Hasła (Passwords)	82
Ustawienie hasła użytkownika	82
Ustawienie Setup Password	83
Zarządzanie energią	84
Urządzenie wyświetlania	85
Narzędzia BIOS	87
Nawigacja	87
System Information (informacje o systemie)	88
Basic System Configuration (konfiguracja podstawowa)	89
Startup Configuration (konfiguracja startowa)	90
Onboard Device Configuration (konfiguracja urządzeń)	91
System Security (zabezpieczenia)	93
Ustawienie hasła	94
Zmiana hasła	95
Usuwanie hasła	95
Wprowadzanie hasła	95
Load Default Settings (ustawienia fabryczne)	96
6 Wykrywanie i usuwanie usterek	97
Najczęściej zadawane pytania	99
Komunikaty błędów	104
Dodatkowe opcje w przypadku problemów	106
Posługiwanie się programem PC-Doctor	106
Informacje o serwisie	107
A Specyfikacja	108