

TravelMate 7530/7230

快速指南

版权 © 2008 宏碁股份有限公司
保留所有权利

TravelMate 7530/7230 快速指南
初版发行日期：2008 年 5 月

本出版物的内容将定期变动，恕不另行通知。更改的内容将会补充到本出版物，且会在本手册发行新版本时予以付梓印刷。本公司不做任何明示或默许担保，包括本手册内容的适售性或符合特定使用目的，本公司将一律否认。

在下列预留的空白处，记录下型号、序列号、购买日期及购买地点。型号及序列号可以在电脑外贴的标签上找到。与电脑元件相关的资料应包括序列号、型号及购买信息。

未经宏碁股份有限公司书面同意，不得对本出版物的任何部分以任何方式，包含电子、机械、复制、翻录或其它的方式，进行复制、重制或传播。

TravelMate 7530/7230 笔记本电脑

产品型号： _____

产品序号： _____

购买日期： _____

购买地点： _____

Acer 和 Acer 标识为宏碁股份有限公司的注册商标。本出版物中所用之其它公司之产品名称及商标仅供说明之用，并皆为各公司之所属商标。

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZY7
Machine type:	TravelMate 7530/7230
SKU number:	TravelMate 7530/7230-xxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147
31 May , 2008	



Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade Name: Acer

Model Number: ZY7

Machine Type: TravelMate 7530/7230

SKU Number: TravelMate 7530/7230-xxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to product with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to product with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (Applied to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001+ A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1
 - EN301 489-3 V1.4.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-3 V1.1.1
 - EN300 328 V1.6.1
 - EN300 440-2 V1.1.2
 - EN301 893 V1.2.3

CE Issued Date: 31 May 2008

Easy Lai

Easy Lai / Director

Acer Computer (Shanghai) Limited

31 May 2008

Date

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑，让它成为您行动运算生活的最得力助手。

用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑，我们为您设计了以下用户指南：

首先请按照电脑所附带的“入门指南...”彩图来安装电脑。

TravelMate 系列普通指南包含了关于 TravelMate 产品系列所有型号的有用信息。

该手册包括 Acer Empowering 技术、以及键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意，鉴于手册的性质，**普通指南**和下文中提到的 **AcerSystem User Guide** 偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性，但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以“仅限部分型号”等字样在文中注明。

这份“**快速指南**”向您介绍新电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益详情，请参见“**AcerSystem User Guide**”。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等信息。此外，它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考，请按下列步骤操作来查看该 PDF：

- 1 单击  “开始”，“所有程序”，“AcerSystem”。
- 2 单击 “AcerSystem User Guide”。




.....




注：查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有预先安装 Adobe Reader 单击“**AcerSystem User Guide**”后将会先启动 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。要获得如何使用 Adobe Reader 的指导，请使用“**帮助和支持**”菜单。

认识 Acer 笔记本电脑


当您根据“入门指南...”海报页中的图例安装完电脑后，接着，就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑。


俯视图



#	图标	项目	说明
1		Acer Crystal Eye	网络相机，用于视频通信 (仅限部分型号)。
2		显示屏幕	也称液晶显示屏 (Liquid-Crystal Display; LCD)，用于显示电脑的输出内容。
3		扬声器	左右扬声器可提供立体声输出。
4		麦克风	用于录音的内部麦克风。
5		快速启动按钮	启动常用程序的按钮。有关详情，请参见“普通用户指南”。
6		掌垫板	当您使用电脑时，可舒适支撑手部的区域。
7		状态指示灯	可亮灭以显示电脑功能及组件状态的发光二极管 (Light-Emitting Diodes; LEDs)。有关详情，请参见“普通用户指南”。
8		单击按钮 (左、中*和右)	左和右按钮的功能就跟鼠标左键与右键相同。 * 中间的按钮用作 Acer Bio-Protection 指纹读取器，支持 Acer FingerNav 四向控制功能 (仅限部分型号)。
9		触摸板	这是一种对触觉敏感的指取设备，功能和电脑鼠标相同。
10		键盘	将数据输入到电脑中。
11		状态指示灯	可亮灭以显示电脑功能及组件状态的发光二极管 (Light-Emitting Diodes; LEDs)。有关详情，请参见“普通用户指南”。
12		快捷键	三个快捷键只需轻轻一按，即可以更安全、更有效、更轻松的方式对功能进行保护和管理。有关详情，请参见“普通用户指南”。
13		电源按钮	用于打开和关闭电脑电源。
14		Empowering 键	启动 Acer Empowering Technology。

前视图




#	图标	项目	说明
1		5 合 1 读卡器	可支持 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick Pro (MS PRO)、和 xD-Picture Card。 注： 轻推取下 / 安装卡。任何时候，同时仅支持读取一张卡。
2		显示屏门锁	打开或关上显示屏。

后视图




#	项目	说明
1	通风槽	可使电脑就算经过长期使用后，温度仍保持低温。





左视图




#	图标	项目	说明
1		电源输入插孔	连接 AC 适配器。
2		以太网 (RJ-45) 端口	连接 10/100/1000-based 以太网。
3		Acer EasyPort IV 接口	连接 Acer EasyPort IV (仅限部分型号)。
4		外部显示器 (VGA) 端口	连接显示设备 (例如: 外部显示器、LCD 投影机)。
5	HDMI	HDMI 端口	支持高清晰数字视频连接 (仅限部分型号)。
6		USB 2.0 端口	连接通用串行总线 (USB) 2.0 装置 (例如: USB 鼠标、USB 相机)。
7		耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔	连接音频输出设备 (例如: 扬声器、耳机)。
		麦克风插孔	连接外接麦克风。
		音频输入插孔	连接音频输入设备 (例如: 音乐 CD 播放机、立体声随身听、mp3 播放机)。
8		PC 卡插槽	可安装一张 Type II PC 卡。
9		PC 卡插槽弹出按钮	将 PC 卡从卡槽中退出。

右视图



#	图标	项目	说明
1		ExpressCard/54 插槽	支持一个 ExpressCard/54 模块。 注： 轻推取下 / 安装卡。
2		USB 2.0 端口	连接通用串行总线 (USB) 2.0 装置 (例如：USB 鼠标、USB 相机)。
3		光驱	内置光驱，可支持读取 CD 和 DVD。
4		光驱访问指示灯	当光驱被激活时指示灯会亮起。
5		光驱弹出按钮	按下此按钮可弹出光驱。
6		紧急弹出孔	当电脑关闭时，可弹出光驱托盘。 注： 如果计算机关闭，请将回形针插入紧急弹出孔，使光驱弹出。
7		调制解调器 (RJ-11) 端口	连接电话线。
8		Kensington 安全锁 插槽	连接 Kensington 兼容电脑安全锁。

底视图



#	图标	项目	说明
1		电池组槽	安装电池组的位置。
2		电池组释放门锁	松开电池，以取下电池组。
3		电池组锁	可固定锁紧电池组。
4		主硬盘槽	安装电脑硬盘的位置（用螺丝紧固）。
5		Acer DASP （硬盘抗震系统）	保护硬盘驱动器避免受到震动和碰撞 （仅限部分型号）。
6		第二硬盘槽	安装电脑硬盘的位置（用螺丝紧固） （仅限部分型号）。
7		内存槽	安装电脑主内存的位置。
8		通风槽	可使电脑就算经过长期使用后，温度仍保持低温。

规格

操作系统	<ul style="list-style-type: none"> • 正版 Windows Vista™
平台	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Better By Design 程序，特性如下： <ul style="list-style-type: none"> • AMD Turion™ X2 移动双核处理器* • AMD Athlon™ X2 移动双核处理器* • Mobile AMD Sempron™ 处理器 (只能用于 TravelMate 7230) • AMD M780G 芯片组 • Acer InviLink™ 802.11b/g
系统内存	<ul style="list-style-type: none"> • 支持双通道 DDR2 SDRAM • 采用 2 GB 的 DDR2 667 MHz 内存，通过两个 soDIMM 内存升级模块，最高可至 4 GB 容量 *
显示器	<ul style="list-style-type: none"> • 17 英寸 WXGA+ 1440 x 900
图形能力	<ul style="list-style-type: none"> • ATI Radeon™ HD 3200 Graphics* • ATI Mobility Radeon™ HD 3470 Hybrid x 2*
存储系统	<ul style="list-style-type: none"> • 2.5" 硬盘驱动器 • 光驱选项： <ul style="list-style-type: none"> • Blu-ray Disc™ 光驱/DVD-Super Multi 双层刻录器 * • DVD-Super Multi 双层刻录器 * • DVD/CD-RW Combo 驱动器 * • 5 合 1 读卡器
音频	<ul style="list-style-type: none"> • 两个内置 Acer 3DSonic 立体声扬声器 • High-Definition 高传真音效 • 兼容 MS-Sound • 内置麦克风
通信	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Video Conference，功能含： <ul style="list-style-type: none"> • Acer Crystal Eye 集成摄像头 * • Acer Xpress VoIP 电话 (可选)* • 无线局域网: Acer InviLink™ 802.11b/g • WPAN: 蓝牙® 2.0+ 增强型数据速率 (EDR) * • LAN: Gigabit 以太网; 具备网络唤醒 (WOL) 功能 • 调制解调器: 56K ITU V.92
隐私控制	<ul style="list-style-type: none"> • 增强的 Acer DASP (硬盘抗震系统) 功能 * • Acer Bio-Protection 指纹方案 * • BIOS 用户、管理员和硬盘密码 • Kensington 安全锁插槽

外形尺寸	<ul style="list-style-type: none">• 396 (长) x 286 (宽) x 35.2/44 (高) 公厘 (15.59 x 11.261 x 1.39/1.73 英寸)• 3.60 千克 (7.93 磅), 配双硬盘和 8-cell 电池组 *• 3.40 千克 (7.48 磅), 配单硬盘和 6-cell 电池组 *
电源系统	<ul style="list-style-type: none">• ACPI 3.0• 71 W 4800 mAh 锂电池组 *• 48.8 W 4400 mAh 锂电池组 *• 3-pin 65 W AC 适配器 *• 3-pin 90 W AC 适配器 *• 能源之星 4.0
输入设备	<ul style="list-style-type: none">• 105-/106- 键键盘• 触摸板定位设备
I/O 端口	<ul style="list-style-type: none">• Acer EasyPort IV 接口• ExpressCard™/54 插槽• PC 卡插槽 (Type II PC 卡)• Acer Bio-Protection 指纹读取器 *• 5 合 1 读卡器 (SD™、MMC、MS、MS PRO、xD)• 4 个 USB 2.0 端口• 支持 HDCP 的 HDMI™ 端口 *• 外部显示器 (VGA) 端口• 耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔• 麦克风输入插孔• 音频输入插孔• 以太网网络 (RJ-45) 端口• 调制解调器 (RJ-11) 端口• 电源输入插孔 (用于 AC 适配器)
操作环境	<ul style="list-style-type: none">• 温度:<ul style="list-style-type: none">• 操作时: 5 °C - 35 °C• 不操作时: -20 °C - 65 °C• 湿度 (非凝结状态):<ul style="list-style-type: none">• 操作时: 20% - 80%• 不操作时: 20% - 80%



注: “*” 表示 “仅限部分型号”。



注: 上述所列的规格仅供参考。实际规格将视用户实际购买的电脑型号而定。