

Série TravelMate 7530/7230

Guia rápido

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido da Série TravelMate 7530/7230
Edição Original: 05/2008

Poderá haver alterações periódicas às informações contidas na presente publicação sem qualquer obrigação de notificação sobre tais revisões ou alterações. As eventuais alterações serão incorporadas nas novas edições deste manual ou de documentos e publicações suplementares. A empresa não faz quaisquer afirmações nem garantias, sejam elas expressas ou implícitas, relativamente aos conteúdos da presente, e rejeita especificamente as garantias implícitas relativamente à comercialidade e à aptidão para um fim específico.

Escreva o número de modelo, número de série, data e local de aquisição no espaço em baixo. O número de série e o número de modelo encontram-se na etiqueta afixada no computador. Toda a correspondência relativa à sua unidade deve incluir o número de série, o número de modelo e as informações relativas à aquisição.

Nenhuma parte da presente publicação pode ser reproduzida, guardada em sistemas de armazenamento de dados ou transmitida, de alguma forma ou através de qualquer meio, seja ele electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação ou de outra forma, sem a autorização prévia e por escrito da Acer Incorporated.

Computador Portátil Série TravelMate 7530/7230

Número de Modelo: _____

Número de Série: _____

Data de Compra: _____

Local de Aquisição: _____

Acer e o logótipo Acer são marcas comerciais registadas da Acer Incorporated. Nomes ou marcas de produtos de outras companhias são usados aqui apenas para fins de identificação e pertencem às respectivas companhias.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZY7
Machine type:	TravelMate 7530/7230
SKU number:	TravelMate 7530/7230-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147
31 May , 2008	



We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade Name: Acer

Model Number: ZY7

Machine Type: TravelMate 7530/7230

SKU Number: TravelMate 7530/7230-xxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to product with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to product with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (Applied to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001+ A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1
 - EN301 489-3 V1.4.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-3 V1.1.1
 - EN300 328 V1.6.1
 - EN300 440-2 V1.1.2
 - EN301 893 V1.2.3

CE Issued Date: 31 May 2008

Easy Lai
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

31 May 2008

Date

Comecemos pelo princípio

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o cartaz **Para principiantes...** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Manual Genérico do utilizador da Série TravelMate** contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos TravelMate. Abrange tópicos básicos como a Empowering Technology da Acer, utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o **Manual Genérico do utilizador** e o **AcerSystem User Guide** abaixo mencionados referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Estas situações aparecem marcadas no texto com referências como “apenas para determinados modelos”.

O **Guia rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **AcerSystem User Guide**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para o aceder:

- 1 Clique em  **Iniciar, Definições, Painel de controlo.**
- 2 Clique em **AcerSystem User Guide**.




.....




Nota: é necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em **AcerSystem User Guide** (Manual do Utilizador AcerSystem) é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu **Ajuda e Suporte**.

Relação do seu computador portátil Acer


Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz **Para principiantes...**, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.


Visão superior



#	Ícone	Item	Descrição
1		Acer Crystal Eye	WebCam para comunicação por vídeo (apenas para determinados modelos).
2		Ecrã de visualização	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador.
3		Altifalantes	Os altifalantes esquerdo e direito permitem saída de som estéreo.
4		Microfone	Microfone interno para gravação de som.
5		Botões de activação rápida	Botões para abrir programas utilizados com maior frequência. Consulte "Manual Genérico do utilizador" para informações mais detalhadas.
6		Descanso de mãos	Área confortável de apoio para as suas mãos enquanto utiliza o computador.
7		Indicadores de estado	Díodos emissores de luz (LEDs) que acendem para mostrar o estado das funções e componentes do computador. Consulte "Manual Genérico do utilizador" para informações mais detalhadas.
8		Botões de clicar (esquerdo, central* e direito)	Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito do rato. *O botão central serve como leitor de impressões digitais Acer Bio-Protection compatível com função de controlo quadri-direccional Acer FingerNav (apenas para determinados modelos).
9		Ecrã tátil	Dispositivo apontador sensível ao toque que funciona como um rato de computador.
10		Teclado	Para introduzir dados no computador.
11		Indicadores de estado	Díodos emissores de luz (LEDs) que acendem para mostrar o estado das funções e componentes do computador. Consulte "Manual Genérico do utilizador" para informações mais detalhadas.
12		Teclas de produtividade	Estas teclas de produtividade permitem que com um só toque o utilizador tenha acesso às funcionalidades de protecção e de gestão para um trabalho mais seguro, mais inteligente e mais simples. Consulte "Manual Genérico do utilizador" para informações mais detalhadas.
13		Botão de alimentação	Liga e desliga o computador.
14		Tecla Empowering	Abrir o Acer Empowering Technology.

Visão frontal enquanto fechado




#	Ícone	Item	Descrição
1		Leitor de cartões 5-em-1	Aceita Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), e xD-Picture Card. Nota: Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas um cartão pode estar activo de cada vez.
2		Trinco	Tranca e liberta a tampa.

Visão traseira




#	Item	Descrição
1	Ranhas de ventilação	Permitem que o computador permaneça a uma temperatura baixa, mesmo após uso prolongado.

Visão do lado esquerdo




#	Ícone	Item	Descrição
1		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador de CA.
2		Porta Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede de base Ethernet 10/100/1000.
3		Conector Acer EasyPort IV	Liga ao Acer EasyPort IV (apenas para determinados modelos).
4		Porta para ecrã de visualização externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
5	HDMI	Porta HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição (apenas para determinados modelos).
6		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
7		Tomada de auscultadores/altifalante/saída	Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).
		Tomada para microfone	Aceita entrada de um microfone externo.
		Tomada de entrada	Aceita dispositivos de entrada de som (por exemplo, leitor de CD de áudio, Walkman estéreo, leitor de mp3).
8		Ranhura para cartão PC Card	Aceita um cartão PC Card Tipo II.
9		Botão de ejeção da ranhura para cartão PC Card	Ejecta o cartão PC Card da ranhura.

Visão do lado direito



#	Ícone	Item	Descrição
1	ExpressCard / 54	Ranhura para ExpressCard/54	Aceita um módulo de ExpressCard/54. Nota: Empurre para remover/installar o cartão.
2		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
3		Unidade óptica	Unidade óptica interna; aceita CD ou DVD.
4		Indicador de acesso do disco óptico	Acende quando a unidade óptica está activa.
5		Botão de ejeção da unidade óptica	Ejecta o disco óptico da unidade.
6		Furo de ejeção de emergência	Ejecta o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado. Nota: Introduza um clip no orifício de ejeção de emergência para ejectar o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado.
7		Porta modem (RJ-11)	Liga a uma linha telefónica.
8		Ranhura para fecho Kensington	Liga a um cabo de segurança de computador compatível com Kensington.

Visão da base



#	Ícone	Item	Descrição
1		Compartimento da bateria	Aloja a bateria do computador.
2		Trinco de libertação da bateria	Liberta a bateria para possibilitar a sua remoção.
3		Trinco da bateria	Tranca a bateria na respectiva posição.
4		Compartimento do disco rígido-Primário	Aloja o disco rígido do computador (seguro por parafusos).
5		Acer DASP (Protecção anticolisão do disco)	Protege a unidade do disco rígido de colisões e pancadas (apenas para determinados modelos).
6		Compartimento do disco rígido-Secundário	Aloja o disco rígido do computador (seguro por parafusos) (apenas para determinados modelos).
7		Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.
8		Ranhuras de ventilação	Permitem que o computador permaneça a uma temperatura baixa, mesmo após uso prolongado.

Especificações

Sistema Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista™ Genuíno
Plataforma	<ul style="list-style-type: none"> Programa AMD Better By Design com: <ul style="list-style-type: none"> Processador móvel AMD Turion™ X2 de núcleo duplo* Processador móvel AMD Athlon™ X2 de núcleo duplo* Processador móvel AMD Sempron™ (apenas para TravelMate 7230) Chipset AMD M780G Acer InviLink™ 802.11b/g
Memória do sistema	<ul style="list-style-type: none"> Compatível com DDR2 SDRAM Dual-Channel Até 2 GB de memória DDR2 a 667 MHz, expansível até 4 GB através de dois módulos soDIMM*
Ecrã	<ul style="list-style-type: none"> 17" WXGA+ 1440 x 900
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> ATI Radeon™ HD 3200 Graphics* ATI Mobility Radeon™ HD 3470 Hybrid x 2*
Subsistema de armazenamento	<ul style="list-style-type: none"> Unidade de disco rígido 2,5" Opções da unidade óptica: <ul style="list-style-type: none"> Unidade Blu-ray Disc™/DVD-Super Multi de dupla camada* DVD-Super Multi de dupla camada* Unidade combinada DVD/CD-RW* Leitor de cartões 5-em-1
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> Dois altifalantes estéreo incorporados Acer 3DSonic Suporte áudio de alta definição Compatível com MS-Sound Microfone incorporado
Comunicação	<ul style="list-style-type: none"> Acer Video Conference com: <ul style="list-style-type: none"> Webcam integrada Acer Crystal Eye* Telefone VoIP Acer Xpress opcional* WLAN: Acer InviLink™ 802.11b/g WPAN: Bluetooth® 2.0+Taxa de dados otimizada (EDR)* LAN: Gigabit Ethernet; com funcionalidade Wake-on-LAN Modem: 56K ITU V.92
Controlo de privacidade	<ul style="list-style-type: none"> Acer DASP otimizada (Protecção anticolisão do disco)* Solução de leitura de impressões digitais Acer Bio-Protection* Palavras-passe de utilizador da BIOS, de supervisor e da unidade do disco rígido Ranhura para fecho Kensington

Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 396 (L) x 286 (P) x 35,2/44 (A) mm (15,59 x 11,261 x 1,39/1,73 polegadas) • 3,60 kg (7,93 lbs.) com dois HDDs e uma bateria de 8 células* • 3,40 kg (7,48 lbs.) com uma HDD e bateria de 6 células
Subsistema de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W e 4800 mAh* • 48,8 W e 4400 mAh* • Adaptador de corrente alternada de 65 W com 3 pinos* • Adaptador de corrente alternada de 90 W com 3 pinos* • Energy Star 4.0
Dispositivos de entrada	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado de 105-/106- teclas • Dispositivo apontador para teclado táctil
Interface I/O	<ul style="list-style-type: none"> • Conector Acer EasyPort IV • Ranhura para ExpressCard™/54 • Ranhura para cartão PC Card (Tipo II) • Leitor de impressões digitais Acer Bio-Protection* • Leitor de cartões 5-em-1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) • Quatro portas USB 2.0 • Porta HDMI™ com suporte para HDCP* • Porta para ecrã de visualização externo (VGA) • Tomada de auscultador/altifalante/saída • Tomada de entrada para microfone • Tomada de entrada • Porta Ethernet (RJ-45) • Porta modem (RJ-11) • Tomada de entrada CC para adaptador de CA
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamento: 5 °C a 35 °C • Não em funcionamento: -20 °C a 65 °C • Humidade (não condensação): <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamento: 20% a 80% • Não em funcionamento: 20% a 80%



Nota: "*" apenas para determinados modelos".



Nota: As especificações acima listadas servem apenas como referência. A configuração exacta do seu PC depende do modelo adquirido.