


Firmware Upgrade des Acer WLAN 11g Broadband Router (WLAN-G-RU2) von Englisch auf Deutsch.

Bitte downloaden Sie die aktuelle deutsche Firmware von folgender Webseite:


[http://support.acer-euro.com/drivers/communication/wlan\\_g\\_ru2.html](http://support.acer-euro.com/drivers/communication/wlan_g_ru2.html)

Danach entpacken Sie bitte die .img Datei und geben folgende Adresse in Ihren Internet Explorer ein: <http://192.168.62.1>




Geben Sie bitte folgende Daten ein:


Benutzername: „admin“ und Kennwort: „1234“ und bestätigen mit „OK“.




Klicken Sie bitte auf „Basic-Setup“.




Klicken Sie bitte auf „Tools“.




Klicken Sie bitte bei „Upgrade Firmware“ auf „Durchsuchen“ und verweisen auf die ausgepackte .img Datei (Firmware).




Klicken Sie bitte auf „Upgrade now“.



Bestätigen Sie bitte mit „OK“.



Der Router startet nach einigen Minuten neu, geben Sie bitte erneut Ihre Login Daten ein: Benutzername: „admin“ und Kennwort: „1234“ und bestätigen mit „OK“.



Jetzt wurde die deutsche Firmware eingespielt und aktualisiert, klicken Sie auf „Weiter“ um Ihre persönlichen Einstellungen vorzunehmen.